

Sac lingerie / Lingerie bag / Lingerie Tasche

Notice

Instructions for use

Bedienungsanleitung



1 SORTIR LE PORTANT / SET UP THE RAIL / DIE TELESKOPSTANGE ERHÖHEN



Abaissez les molettes avec le pouce tout en levant la barre.

Pull down the knobs with the thumbs while pulling up the rail.

An beiden Enden der Stange die Knöpfe mit dem Daumen und Mittelfinger nach unten drücken and gleichzeitig die Stange.

2 OUVRIR LES TIRETTES LATÉRALES



OPEN THE SIDE PULLS /
ÖFFNEN SIE DIE EITENZÜGE

3 FERMETURE / CLOSE / DIE TELESKOPSTANGE ERNIEDRIGEN



Abaissez les molettes pour débloquer le portant et accompagnez la barre vers bas.

*Push the knobs down to unlock the rail and pull down.
Die Stange und gleichzeitige die Knöpfe nach unten drücken, dabei die Knöpfe nach unten gedrückt halten.*